



Spi Wassertempersensur. Messung in eingebautem Zustand, Motor läuft bzw. Zündung an.
Regelspannung der ECU = 5V

Wenn 5V gemessen = Sensor Kurzschluß

Wenn 0V gemessen = Sensorkabel Unterbrechung (oder ECU defekt, selten)